HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Opel Vivaro
Baujahr: / Year of Manufacturing:	2011-
ArtNr.: / Item No.:	OPR175



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Attention!

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.





Abbildung 1:

Ablagefach entfernen.



Picture 1:

Remove storage compartment.





Abbildung 2:

Konsole wie abgebildet positionieren.



Position console as illustrated.

HaWeKo GbR Brunnenstr. 55 70372 Stuttgart Germany

Tel: +49 (0) 711 / 79482 -103 Fax: +49 (0) 711 / 79482 -105 E-Mail: info@HaWeKo24.de Url: www.HaWeKo24.de

Stand: 14.02.2012

Seite/Site: 1/2

HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Opel Vivaro
Baujahr: / Year of Manufacturing:	2011-
ArtNr.: / Item No.:	OPR175





Hinteres Blech umbiegen.



Bend rear metal sheet.



Abbildung 4:

Ablagefach auf dem Armaturenbrett wieder montieren.



Reinstall storage compartment onto dashboard.



Abbildung 5:

Fertig eingebaute Konsole.



Build in dashboard-console.